

Instrukcja obsługi naprasowanek do ubrań



Prasować w maksymalnej temperaturze



Odklej etykietę ubraniową Stikets i umieść ją na czystej oraz suchej powierzchni tekstylnej.



Prasować bez pary



Przykryj etykietę ubraniową Stikets załączonym papierem do pieczenia.



Prasować przez 8-15 sekund



Prasuj, mocno przyciskając, w maksymalnej temperaturze przez około 8-15 sekund. Pamiętaj, aby nie używać pary i opróżnić komorę na wodę w żelazku.

Zalecenia:

- ✓ Nigdy nie przykładaj żelazka bezpośrednio do prasowanki.
 - ✓ Upewnij się, że tekstura ubrania jest widoczna na etykiecie po wyprasowaniu. Oczekaj przynajmniej 24 godziny przed jego upraniem.
 - ✓ Pamiętaj, aby opróżnić komorę na wodę przed aplikacją prasowanki.
 - ✓ Rekomendowana temperatura prania to 30°C, a maksymalna: 60°C.
 - ✓ Jeśli ubranie jest nowe, zalecamy uprać je przed aplikacją prasowanki.
 - ✓ Dla optymalnych rezultatów, zalecamy zaaplikować prasowankę w ciągu dwóch lat od jej zakupu.
-